

# UV-DTF-Transfers

## VORBEREITUNG DER FLÄCHE

Achte darauf, dass die Fläche, auf die du den Transfer aufbringen möchtest, fett- und staubfrei ist. Das lässt sich ganz einfach mit einem herkömmlichen Glasreiniger erreichen, wir empfehlen jedoch die Reinigung mit Isopropanol. Wichtig ist, dass keine Rückstände übrig bleiben.

## AUFKLEBER AUFBRINGEN

Zieh die Transferfolie vorsichtig ab. Sei dabei behutsam, damit das Design nicht beschädigt wird. Leg den Aufkleber an die gewünschte Stelle auf deinem Objekt und drück ihn gut fest an, damit er sicher haftet. Danach kannst du die Übertragungsfolie abziehen. Am einfachsten geht das, wenn du die Folie vorher leicht erwärmst. So lässt sie sich ohne Probleme abnehmen und das Design bleibt intakt.

Vorversuche erforderlich. Transfers vorher auf eventuelle Fehler überprüfen. Da wir auf die Produktionsmethoden, Bedruckstoffe und andere Komponenten keinen Einfluss haben, kann für fehlerhaft bedruckte Textilien keine Haftung übernommen werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.